19+19 mm d’alimentation en verre laminé incurvé

https://youtu.be/Y997YD5pZFo

19+19 verre laminé incurvé.

Le verre trempé est également appelé verre trempé. Aujourd’hui, en raison de sa haute résistance et de sa sécurité, de sa résistance au vent, de sa stabilité thermique, il est largement utilisé dans les fenêtres, les portes, la façade, la cloison, la balustrade, le balcon, la vitrine, la vitrine et etc.