

### 3 lý do khiến kính tắm phát nổ tự phát và 3 cách phòng tránh hiệu quả.



Xét về vẻ đẹp, sạch sẽ và tiện lợi, ngày càng có nhiều người có xu [hướng sử dụng kính cường lực](#) cho kính tắm, nhưng đôi khi kính phòng tắm sẽ đột nhiên vỡ. Tại sao?

Các nút đột ngột của sản phẩm kính cường lực này mà không liên hệ với bất kỳ lực lượng bên ngoài được gọi là kính cường độ tự phát vỡ. Hiện nay, mức độ kỹ thuật hiện tại của thị trường thực tế chỉ có thể giảm tỷ lệ tự phát của mình đến khoảng 0,3.



Kính tắm vỡ đột ngột

## Nói chung, có 3 lý do cho sự tự nổ của kính cường lực của tắm:

### 1. Chất lượng sản phẩm kính cường lực không tốt.

Yếu tố quan trọng nhất đối với vỡ kính tắm là chất lượng của kính cường lực tự nó không thể đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, do đó rất dễ phát nổ, các tạp chất trong vật liệu thủy tinh thô và kiểm soát chất lượng không đúng cách của quá trình xử lý sẽ làm cho kính của phòng tắm bùng nổ trong việc sử dụng sau đó.

### 2. Khiếm khuyết xảy ra do vận chuyển hoặc quá trình cài đặt

Trong quá trình chuyển biến, vận chuyển và lắp đặt, vật rơi xước và gờ sẽ vô tình xảy ra trên bề mặt kính, gây ra sự mất cân bằng thủy tinh cường lực và làm cho kính cường lực dễ dàng hơn.

### 3. Không đúng cách sử dụng hoặc thay đổi nhiệt độ đáng kể.

Trong việc sử dụng hàng ngày của kính phòng tắm, kính chắc chắn sẽ được xúc động bởi cơ thể hoặc các đối tượng khác. Vào mùa đông, nước nóng cũng dễ gây ra những thay

đổi nhiệt độ nhanh chóng và do đó gây ra sự tự nứt.

## Vì 3 lý do trên, các giải pháp tương ứng như sau:

- Chọn một [nhà cung cấp thủy tinh tuyệt vời](#). Để đảm bảo sử dụng kính góc chất lượng cao, bạn có thể cân nhắc sử dụng kính góc siêu trong chất lượng cao, v.v., việc kiểm soát chất lượng của từng quy trình là chính xác và phù hợp;



*Kính cường lực hoàn hảo với cạnh đánh bóng*

- Đảm bảo rằng sẽ không có thiệt hại cho các góc kính gây ra bẻ và chạm trong quá trình vận chuyển; Mạnh mẽ đóng gói gỗ và phương pháp được đề nghị;



*Thùng ván ép mạnh đóng gói cho các sản phẩm kính cường lực*

1. **Đặt một bộ phim chống cháy nằ trên bề mặt kính cằ phòng tằm, ngay cằ khi các vụ nằ thằy tình, nó sẽ không làm tằn thương người; đằng thời, nó tránh được vằn đằ chênh lệch nhiệt độ quá mức cằa kính.**



*Vỡ thủng tính cường lực với bộ phim chống cháy n*